

CONSEILS DE POSE POUR LES PRODUITS PRESSÉS



Avant tout démarrage de chantier, vous devez vous conformer aux prescriptions du cahier des charges des dalles en béton et texte normatif des pavés de jardin : ils définissent des caractéristiques physiques et mécaniques (charges minimales de rupture, résistance à l'abrasion, coefficient d'absorption...) et des tolérances dimensionnelles et d'aspect.

Rappel des conditions d'utilisation :

- Dalles : usage piétonnier (pose sur plots possible suivant modèles),
- Si pavé < 6 cm = pavé à usage piétonnier,
- Si pavé > 6 cm = pavé carrossable en véhicule léger.

Les qualités intrinsèques du matériau confèrent aux produits en béton une résistance incomparable. Cette performance justifie la pose traditionnelle sur lit de sable. Outre l'intérêt économique, ce mode de pose présente de réels avantages pratiques : facilité de pose, d'entretien...

La pose scellée ou collée est fortement déconseillée avec ce type de produit et n'engagerait que la seule responsabilité du maître d'œuvre.

Pose des dalles pressées

Pour poser des dalles pressées, nous vous préconisons de :

- Délimiter la surface au cordeau,
- Décaper la terre végétale (environ 10 cm),
- Nivelier avec une pente d'au moins 2 cm par mètre (pour l'écoulement des eaux),
- Mettre en œuvre un film géotextile entre le sol et le sable (optionnel),
- Étendre 4 à 5 cm de sable type sable de rivière 0-3 mm,
- Sans le tasser, tirer le sable à la règle,
- Poser les dalles à l'avancement,
- Ne pas faire de pose jointive en compression,
- Frapper les dalles à petits coups avec un maillet caoutchouc blanc,
- Déverser du sable propre et fin,
- Balayer pour remplir les joints jusqu'à refus.

Pour assurer une bonne tenue, on peut réaliser une butée en bordure ou sceller les dalles de rive.

Pose des pavés pressés

La pose des pavés pressés est simple, rapide, économique et propre.

Pour poser des pavés, nous vous préconisons de :

- Délimiter la surface au cordeau,
- Renforcer le sol porteur avec un blocage de pierres compactées (pour les cas particuliers de charges roulantes),
- Décaper la terre végétale (environ 10 cm),
- Nivelier avec une pente d'au moins 2 cm par mètre (pour l'écoulement des eaux),
- Mettre en œuvre un film géotextile entre le sol et le sable (optionnel),

- Étendre 4 à 5 cm de sable type sable de rivière 0-3 mm,
- Sans le tasser, tirer le sable à la règle,
- Poser les pavés à l'avancement,
- Ne pas faire de pose jointive en compression,
- Frapper les pavés à petits coups avec un maillet caoutchouc blanc,
- Déverser du sable propre et fin,
- Balayer pour remplir les joints jusqu'à refus.

Entretien des produits pressés

Pour conserver à votre ouvrage tout son éclat :

- Laver régulièrement au jet (attention au lavage haute pression : 100 bars maximum),
- Utiliser du produit minéralisant ou hydrofuge (imperméabilise, protège la surface, limite les phénomènes d'efflorescence et ravive les couleurs).

Ce traitement est vivement conseillé lors d'expositions différentes (abrité et non abrité) qui peut générer des écarts de teinte ou d'aspect.