

## CONSEIL DE POSE DU PACK ETANCHEITE POUR FILTRE A SABLE DRAINE



1-Déposer et centrer le film noir 400µ en fond de fouille .

2-Relever les 4 côtés du film sur chaque paroi de la fouille et fixer le à l'aide des agrafes métallique.

3- Positionner la collerette étanche (voir ci - dessous)

4- Mettre la grille de filtration entre le 20/40 et le sable filtrant.

5- Avant de mettre votre terre végétale ne pas oublier de positionner votre géotextile.

### **COLLERETTE A CLIPS : SIMPLE ET RAPIDE**

- Positionner votre collerette adhésive sur le film
- Découper le film.
- Positionner votre collerette de chaque côté du film
- Clipser c'est terminé !!!!!!!

