

PE 18 EXPERT

Enduit prêt à l'emploi allégé - Formule S 225



15 L
55 m²



4 L
15 m²

Idéal pour tous chantiers, notamment en rénovation, pour le traitement des joints entre plaques de plâtre/doublages en intérieur.

Performances Produit

- + ALLÉGÉ POUR UN MEILLEUR RENDEMENT**
(ÉQUIVALENT À UN SEAU DE 25 KG)
- + PONÇAGE AISÉ**
- + SURFAÇAGE FACILE**
- + APPLICABLE MANUELLEMENT OU EN MACHINE**



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Informations Clés



Entre 5°C et 30°C

Application manuelle ou mécanique



18h à 36h

Temps de redoublement minimum



7 jours (DTU 25.41)

Temps avant mise en peinture

Caractéristiques Techniques

Usage	• Joints avec bandes papier Salsi entre plaques de plâtre à bords amincis/doublages • Recouvrement des vis et têtes de vis • Traitement des angles rentrants/cueillis avec bandes papier Salsi et sortants avec bandes armées Salsi ou cornières métalliques
Couleur	Blanc
Application	Manuelle ou mécanique avec machine à joints, entre 5°C et 30°C par tous temps
Temps de redoublement minimum	18h à 36h
Temps avant mise en peinture	7 jours (conformément au DTU 25.41)
Rendement & Conditionnement	15 L = 55 m ² de surface traitée / 1 palette = 33 seaux de 15 L 4 L = 15 m ² de surface traitée / 1 palette = 100 seaux de 4 L
Conservation	6 mois, à partir de la date de fabrication, dans son emballage d'origine, à l'abri du soleil et du gel

Mise en Œuvre



► Préparation

Application manuelle : le produit est prêt à l'emploi.
Application avec machine à joints : il est possible d'obtenir une pâte plus fluide en ajoutant un peu d'eau.

► Outils

Couteau à enduire de 10 à 15 cm pour le garnissage du joint, le collage et le serrage de la bande.
Platoir de 20 à 25 cm pour la couche de finition.

► Application

Application sur support sain, sec et dépoussiéré.

1-Vérification du chantier

Lorsque les plaques de plâtre ou doublages ne sont pas parfaitement jointives ou en contact avec le plafond ou le sol, reboucher les espaces avec le Mortier Adhésif Mass 1 Salsi - S201.

2-Garnissage des joints

Garnir les joints et bords amincis avec un couteau à enduire.

3-Collage, serrage et recouvrement de la bande

Serrer la bande (face imprimée contre plaques de plâtre ou doublages) puis la recouvrir d'enduit avec un couteau à enduire ou un platoir.
Laisser sécher.

4-Finition du joint

Appliquer une fine couche d'enduit de 20 à 30 cm de large avec un platoir et laisser sécher 7 jours (conformément au DTU 25.41).

► Nettoyage des outils : à l'eau.

