

INDICOUSTIC SOL PV ULTRA

SOUS COUCHE POUR PARQUETS et STRATIFIÉS – POSE FLOTTANTE

LE MEILLEUR CONFORT ACOUSTIQUE (-20% ; -19 dB)

PRÉSENTATION en ROULEAU, avec PARE-VAPEUR INTÉGRÉ et BANDE de RECOUVREMENT ADHÉSIVÉE pour une POSE FACILITEE

IDEAL pour SOLS CHAUFFANTS

■ CARACTÉRISTIQUE PRODUIT

- **Matériau** : PEHD – Polyéthylène Haute Densité
Densité : 120 kg/m³
Épaisseur : 2 mm

Rouleau : 10,00 m x 1,00 m = 10,00 m²

- Confort acoustique

Gain en bruits aériens dans la même pièce (RWS): jusqu'à 20 %
Gain en bruits de choc d'une pièce à l'autre (IS): jusqu'à 19 dB

- Confort thermique

Résistance thermique (R) jusqu'à 0,04 m² K/W
Compatibilité avec le chauffage au sol

- Durabilité du revêtement de sol

Résistance à la compression (CS): jusqu'à 60 kPa
Compensation des aspérités du support : jusqu'à 1 mm

- **Protection contre l'humidité** : oui, pare-vapeur intégré

- Accessoires :

Pas besoin de film pare-vapeur supplémentaire.
Pas besoin de ruban adhésif pour maintenir les lés bord à bord sur la *longueur* (bande de recouvrement adhésive intégrée)
Prévoir du ruban adhésif pare-vapeur pour les bords sur la *largeur* de la sous-couche, et pour le pourtour de la pièce.

L'INDICOUSTIC SOL PV ULTRA répond aux recommandations de l'EPLF (Fédération Européenne des Producteurs de Revêtements de Sols Stratifiés)

■ DESCRIPTIF PRODUIT

Mousse PEHD 2mm
Présentation en rouleau, avec pare-vapeur intégré, et bande de recouvrement adhésive.

Sous-couche PEHD recommandée pour le chauffage au sol et sols réversibles – résistance thermique très faible.
Améliore le confort acoustique – haut niveau de l'isolation acoustique dans la pièce.
Pour les pièces à trafic moyen – résistance élevée à la charge

Sous-couche avec pare-vapeur intégré

Une barrière pare-vapeur est un élément nécessaire sur des sols minéraux (béton ...)
Le pare-vapeur protège le revêtement de sol contre l'humidité résiduelle dans le support.
La plupart des fabricants de stratifiés n'acceptent pas de réclamation dans le cas où un pare-vapeur n'est pas posé.
Les sous-couches avec pare-vapeur peuvent être posées sans danger sur les supports minéraux.
Film pare-vapeur et bande adhésive intégrés pour rendre l'installation plus facile et plus rapide.

Installation simple

Avant de procéder à la pose, s'assurer que le support est bien plan, propre, sec, sans fissure, résistant et stable.
Dérouler la sous-couche sur le sol (côté alu vers le haut).
La laisser se conformer horizontalement.
Poser les lés bord à bord, retirer le film de protection du ruban adhésif et fixer la bande de chevauchement.
Avec un ruban supplémentaire, jointer également les lés sur leur largeur, et en débord sur les murs.
Procéder ensuite à la pose du parquet, du stratifié ou du liège, selon une orientation perpendiculaire aux lés de la sous-couche.