

Le raccord remplacement

VELUX®

Un simple raccord extérieur d'étanchéité étudié pour changer une ancienne fenêtre de toit sans modification de son habillage intérieur.



Avant

Après



Compatibilité avec les différents matériaux de couverture

| Type de matériaux | Référence à commander |
|---|-----------------------|
| Matériaux de couverture jusqu'à 120 mm : tuiles, plaques ondulées, bacs nervurés | EW 0000 |
| Matériaux de couverture plats jusqu'à 8 mm et petites tuiles plates | EL 0000 |

Compatible avec toutes les anciennes fenêtres de toit VELUX

Le raccord remplacement s'applique à tous les anciens modèles de fenêtres VELUX sauf FV et TTP.

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Correspondance codes dimensionnels des anciennes fenêtres à remplacer | | 6 | 1 | 14 | 2 | 4 | 10 | 7 | 8 |
| | 102 | | 304 | 306 | 308 | 606 | 608 | 804 | 808 |
| Codes dimensionnels du raccord remplacement | C02 | C04 | M04 | M06 | M08 | S06 | S08 | U04 | U08 |

Pour les tailles de fenêtres 3 (94 x 160) et 9 (55x70) qui ne figurent plus dans le tarif actuel, des solutions de correspondance (fenêtre + raccord) existent. Pour ces cas, nous consulter.

1



2



3



4



5



6



7



Simplicité de pose

- 1
 - Retirer soigneusement le matériau de couverture qui entoure la fenêtre.
 - Déposer le raccord d'étanchéité.

- 2
 - Déposer l'ouvrant.

- 3
 - Déposer le dormant.
 - Conserver le chevêtre existant et l'habillage intérieur.

- 4
 - Nettoyer le pourtour du chevêtre.
 - Dans le cadre du diagnostic de performances énergétiques, vérifier l'isolation et la compléter si nécessaire.

- 5
 - Poser le nouveau dormant exactement au même emplacement que l'ancien, sans toucher à l'habillage intérieur.
 - Des équerres de fixation sont fournies avec le raccord remplacement. Si les anciennes sont en bon état, elles peuvent être conservées pour fixer le nouveau dormant.
 - Avant de visser les équerres, s'assurer du bon équerrage du dormant et si nécessaire, déplacer les équerres.
 - Pour assurer une bonne herméticité entre le dormant et l'habillage mettre un cordon d'étanchéité à la jonction.
 - Installer le nouvel ouvrant.

- 6
 - Installer le raccord remplacement exactement comme un raccord classique.
 - Replacer le matériau de couverture.
 - Remettre à votre client l'enveloppe fixée sur l'ouvrant.
 - Nettoyer la fenêtre pour retirer les points de colle.

- 7
 - Remplacement terminé :
"VELUX a remplacé VELUX en un clin d'oeil".