

- RAGRÉAGE P3 SANS TENSION 1 À 30 MM



1/2

## LES + PRODUIT

- ▶ Polyvalent sur de nombreux supports
- ▶ Sans tension et sans retrait
- ▶ Faible et forte épaisseur : 1 à 30 mm en 1 seule passe
- ▶ Fluide, autolissant et pompable
- ▶ Régularité de prise de + 5°C à + 20°C
- ▶ Reprofilage des chapes anhydrite

## ÉPAISSEUR

- ▶ 1 à 30 mm

## DOSAGE EN EAU

- ▶ 6,75 à 7,25 litres

## CONSOMMATION

- ▶ 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm

## DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

- ▶ Marquage CE selon la Norme NF EN 13813
- ▶ Certificat QB CSTB

## 190 SOLEXTRÊME



## DESCRIPTION

- 190 SOLEXTRÊME permet de réaliser un ragréage sur sol intérieur neuf ou ancien, dans les locaux classés E2P3 au plus, sauf sur dalle béton sur terre-plein.
- Il accepte les différences d'épaisseurs sur une même surface d'application. Sa mise en œuvre est simplifiée grâce à sa fluidité, à sa régularité de prise (quelle que soit la température d'application).
- Idéal pour le reprofilage de chapes fluides et/ou supports techniques ainsi que le recouvrement des dalles semi-flexibles.

## DOMAINES D'APPLICATION

- Sols intérieurs
- **SUPPORTS ADMISSIBLES** <sup>(1)</sup>
  - Chape fluide ciment ou anhydrite sous AT (avec ou sans plancher chauffant)
  - Chape asphalté (type AII)
  - Chape rapportée
  - Chape incorporée
  - Dalle béton surfacée (grenillée ou primarisée avec 164 PROLIPRIM RAPID\*)
  - Élément préfabriqué
  - Chape sèche en plaques de plâtre
  - Béton et mortiers allégés, d ≥ 0,65
  - Ancien carrelage <sup>(2)</sup> / Tomettes poncées <sup>(2)</sup>
  - Peinture poncée <sup>(2)</sup>
  - Dalle semi-flexible <sup>(2)</sup>
  - Trace de colle <sup>(2)</sup>
  - Panneau de bois (CTB-H/CTB-X/OSB) <sup>(2)</sup>
  - Parquet collé <sup>(2)</sup>
  - Parquet à lames <sup>(2)</sup>

Le taux d'humidité résiduelle lors de la pose du ragréage doit être conforme à celui demandé dans les documents de mise en œuvre (CPT, DTU, AT) des supports ou revêtements concernés.

- Pour tout autre support : nous consulter.

■ REVÊTEMENTS ASSOCIÉS <sup>(3)</sup>

- Moquette
- Revêtement PVC en dalle ou en lé
- Dalle semi-flexible
- Parquet : collé, clipsé, flottant
- Carrelage

## CARACTÉRISTIQUES

- **Présentation** : poudre crème
- **Densité apparente de la poudre** : 1 ± 0,1
- **Granulométrie** : 0 à 0,5 mm
- **Composition** : liants hydrauliques, charges minérales et adjuvants spéciaux

PERFORMANCES <sup>(4)</sup>

- **Durée d'utilisation du mélange** : 20 min (autolissant)
- **Durée de vie en auge** : 40 min ± 5 min
- **Délaï de mise en circulation légère** : 3 h
- **Délaï avant recouvrement variable selon** :
  - l'épaisseur du produit appliqué
  - les conditions atmosphériques (température et humidité)
  - le revêtement associé.

Se référer au tableau indicatif page suivante.

- **Adhérence initiale à 28 jours (MPa)** : ≥ 1

## MISE EN ŒUVRE

## ■ PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les supports doivent être conformes aux textes en vigueur, Normes DTU, CPT. Ils doivent être sains, solides, secs, propres, non fissurés, exempts de graisse, de cire ou de tout autre produit pouvant altérer l'accrochage.
- Éliminer par grattage, puis par balayage ou aspiration les traces de laitance, de peinture, de colle, d'enduit mural ou de lissage P2.
- Les sols souillés de cire, de graisse ou de peinture doivent être décapés.
- Dans tous les cas, les supports doivent être dépoussiérés.

## Préparation sur sols chauffants

- Couper le chauffage sur les sols chauffants 48 h avant l'application du primaire.
- Remettre progressivement en température 48 h après la pose du revêtement.

## Préparation sur chape anhydrite

- Vérifier le taux d'humidité de la chape à la bombe à carbure avant pose du revêtement choisi, soit :
  - Pour les chapes anhydrite, vérifier le taux d'humidité résiduel à la bombe à carbure qui devra être pour les locaux E1 et E2 : ≤ 2 % pour les chapes de la société ANYDRITEC® qui intègrent la technologie R+R®
  - (Recouvrement + Rapide) ou ≤ 1 % pour les autres types de chapes anhydrite.
  - En locaux E2, les pieds de cloison seront traités avec 596 PROLICOAT\* OU 598 PROLI IMPER\*.
- Vérifier le ponçage et le dépoussiérage de la chape avant mise en œuvre de 190 SOLEXTRÊME (suivant recommandation du fabricant de la chape).



## ■ PRÉPARATION DU PRODUIT

- Mélanger 1 sac de 25 kg de 190 SOLEXTRÊME avec 6,75 à 7,25 litres d'eau propre, soit environ 27 % à 29 % d'eau, jusqu'à obtention d'une pâte onctueuse, homogène et sans grumeaux.

\* Voir la Fiche Technique du produit - (1) Associés avec le primaire indiqué au § Préparation des supports, en fonction de la porosité. - (2) Supports spéciaux, se reporter à la Préparation des supports : utiliser le primaire 164 PROLIPRIM RAPID\*. - (3) Se reporter au § Primaires et colles associés avant pose du revêtement. - (4) Valeurs déterminées en laboratoire selon les modalités d'essais du CSTB, à 23°C et 50 % d'humidité relative.

# 190 SOLEXTRÊME

2/2

## POUR UN CHANTIER RÉUSSI

- ▶ Bien préparer le support : il doit être propre, sain et dépourssiéré.
- ▶ **Respecter le taux de gâchage** préconisé sur la Fiche Technique pour obtenir les meilleures performances du produit.
- ▶ Protéger des courants d'air et du soleil pendant les 1<sup>ères</sup> heures suivant l'application.
- ▶ Par temps froid, utiliser une eau de gâchage d'une température supérieure à + 10°C.
- ▶ Ne jamais appliquer **190 SOLEXTRÊME** sur un ragréage, colle ou autre produit à base de ciment sans l'interposition d'un primaire adéquat.
- ▶ Ne pas appliquer de ragréage à base de ciment sur **190 SOLEXTRÊME**.

## CONDITIONNEMENT

- ▶ Sac de 25 kg

## CONSERVATION

- ▶ **6 mois** à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, et stocké à l'abri de l'humidité

## GARANTIE

- ▶ R.C. fabricant

- Utiliser pour le mélange un malaxeur électrique à vitesse rapide.
- Laisser reposer la gâchée 3 min.
- Remélanger juste au moment de l'emploi.

### ■ APPLICATION

#### Application manuelle

- Prévoir une désolidarisation à l'aide d'une bande compressible de 3 mm minimum d'épaisseur, en périphérie de pièce et autour des poteaux.
- Étaler le produit sur le support en une seule passe à l'aide d'une lisseuse inox par de larges mouvements de va-et-vient.
- A l'aller, tirer à zéro en tenant la lisseuse presque verticalement, permettant ainsi de chasser les bulles d'air. Au retour, régler l'épaisseur souhaitée en lissant avec l'outil presque horizontal.
- L'utilisation d'un rouleau débulleur facilite la mise en œuvre de **190 SOLEXTRÊME**.
- Il permet une répartition homogène et évite le marquage des reprises entre deux gâchées.

#### Application avec une machine à ragréage

- Vérifier l'ampérage du local : 16 A mini.
- Vérifier le débit régulier de l'alimentation en eau ou disposer d'une réserve d'eau suffisante.

- Au démarrage du chantier, contrôler la viscosité de **190 SOLEXTRÊME** : 150 mm environ d'étalement (moule cylindrique de 50 mm de hauteur intérieure et de 30 mm de diamètre intérieur).

#### Primaires et colles associés avant pose du revêtement

- Avant le collage d'un revêtement textile, d'un PVC en dalle ou en lé ou d'un parquet, appliquer au préalable une couche de primaire (**124 PROLI PRIM\*** ou **165 PROLI PRIM UNIVERSEL\***).
- **Pour la pose de carrelage** :
  - coller les carreaux sans primaire
  - coller les carreaux avec interposition d'un primaire (**124 PROLI PRIM\*** ou **165 PROLI PRIM UNIVERSEL\***) en cas d'utilisation d'une colle base ciment de la gamme **PAREXLANKO**.

#### Épaisseurs admissibles

- Locaux classés P2 : 1 à 30 mm
- Locaux classés P3 : 3 à 30 mm
- Ponctuellement : 40 mm avec ajout de sable (5 litres de sable fin 0/4 mm par sac de 25 kg)
- Parquet bois et plancher chauffant : 5 mm minimum

| Temps d'attente nécessaire avant recouvrement (à titre indicatif) | Collage sans primaire avec 5076* | 124 ou 165 + mortier-colle C2 ou C2S | Colle + PVC | Colle + parquet bois |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|-------------|----------------------|
| <b>Épaisseur</b>  |                                  | <b>Support ancien carrelage</b>      |             |                      |
| 5 mm  | 24 heures                        | 24 heures                            | 48 heures   | 48 heures            |
| 15 mm   | 5 jours                          | 7 jours                              | 15 jours    | 15 jours             |
| 30 mm   | 20 jours                         | 25 jours                             | 30 jours    | 30 jours             |
| <b>Épaisseur</b>  |                                  | <b>Support chape anhydre</b>         |             |                      |
| 5 mm  | 24 heures                        | 24 heures                            | 48 heures   | 48 heures            |
| 15 mm   | 4 jours                          | 6 jours                              | 15 jours    | 15 jours             |
| 30 mm   | 15 jours                         | 20 jours                             | 30 jours    | 30 jours             |

## Tableau des primaires

| Type de support                  | Choix du primaire                   |                                     |                                     |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                                  | 165 PROLI PRIM UNIVERSEL            | 164 PROLI PRIM RAPID                | 124 PROLI PRIM                      | 162 PRIMAPRÊNE PLUS                 |
| Parquets à lames                 | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| Autres supports bois admissibles | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Supports poreux                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Supports normalement absorbants  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Supports lisses ou fermés        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |

Recouvrir le primaire dans la journée (dans la limite maximum de 24 h), sinon appliquer une nouvelle couche de primaire. Vérifier que le primaire est sec au toucher avant recouvrement.

- Usage recommandé
- Usage possible

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Températures d'utilisation comprises entre + 5°C et + 35°C.
- Produit limité aux locaux E2P3.
- Ne jamais appliquer **190 SOLEXTRÊME** sur un ragréage, colle ou autre produit à base de ciment sans l'interposition d'un primaire adéquat.
- Ne pas appliquer de ragréage à base de ciment sur **190 SOLEXTRÊME**.
- **190 SOLEXTRÊME** doit être impérativement recouvert par un revêtement.
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité avant utilisation du produit.
- Port des EPI conformément aux recommandations de la Fiche de Données de Sécurité.

**ASSISTANCE TECHNIQUE** : ParexGroup S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

**0 826 08 68 78** Service 0,15 € / min + prix appel

#### DOCUMENTATION TECHNIQUE - Octobre 2020

Cette Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier qu'il dispose de la version la plus récente - Mise à jour consultable sur [parexlanko.com](http://parexlanko.com).

**PAREXGROUP S.A.** 19 place de la Résistance - CS 50053 92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 20 00

**PAREXLANKO** est une marque du groupe Sika.

**PAREXLANKO**