



Le bois saturé nécessite un entretien régulier pour conserver à la fois l'efficacité de la préservation du bois et de esthétique.

ENTRETIEN DU BOIS SATURÉ

PRÉAMBULE / Nous conseillons d'**attendre un an après la pose** d'un bois naturel pour venir appliquer sur bois sec un saturateur ayant pour effet de nourrir et de doter le bois d'une protection. / En effet après le passage des 4 saisons, les pores du bois sont plus ouverts, il s'agit de l'effet de **grisaillement**. / Le saturateur appliqué après dégrisement, aura alors une meilleure accroche sur le bois. Il est fortement conseillé de toujours saturer par beau temps et s'assurer qu'il n'y ait pas de pluie dans les 48h qui suivent la saturation. / Nous conseillons de renouveler ces applications tous les 2 ou 3 ans selon les expositions.

ENTRETIEN		COMMENT PROCÉDER ?
Comment conserver l'esthétique d'un produit bois saturé ?		/ L'application d'une couche d'entretien dans la teinte de votre produit bois saturé donnera plus d'intensité à la couleur / Renouveler tous les 1 à 2 ans en fonction de l'exposition / Sans égrenage préalable, nettoyer avec un chiffon doux en appliquant un détergent neutre pour bois Appliquer une ou plusieurs couches de saturateur dans votre teinte jusqu'à refus du bois afin de redonner de l'éclat
LES ALTÉRATIONS NATURELLES	ORIGINE	COMMENT PROCÉDER ?
PELLICULES DE POUSSIÈRES	Naturelle et peut s'accumuler sur tout matériau mis en œuvre à l'extérieur	/ Pulvériser un détergent neutre pour boiserie (Alternative : à l'aide d'une brosse douce ou une grosse éponge non abrasive, frotter la surface avec du savon au pH neutre et de l'eau chaude)
TÂCHES DE MOUSSES	Prouviennent principalement de l'exposition. Peuvent prendre l'apparence de tâches verdâtres	/ Attendre quelques instants, puis rincer à l'eau claire / Après le nettoyage, appliquer éventuellement une ou plusieurs couches de saturateur dans votre teinte jusqu'à refus du bois afin de redonner de l'éclat
ERAFFLURES SUPERFICIELLES	Peut-être dû aux phénomènes de la vie quotidienne (poignées, pédales, outils de jardin, griffes d'animaux...)	/ À l'aide d'un chiffon doux non pelucheux et d'un détergent neutre pour bois, frotter la zone éraflée / Laisser sécher 1h minimum selon la température / Appliquer, par temps sec, une première couche de saturateur au pinceau fin en ciblant les zones éraflées / Laisser sécher 4h / Appliquer une seconde couche de saturateur selon le même procédé
CONSOMMATION Retouche saturateur : pot de 1L disponible dans tous les coloris Surface applicable : environ 7 m ² par couche par L		