

Bouche d'Arrosage Incongelable LICORNE DN25
Suivant plan 780257411060.

L'appareil ne nécessite pas d'entretien particulier, sauf s'il s'avère que le clapet de la tête de commande Rep. 18 ait été détérioré lors de sa fermeture par des corps étrangers (graviers, cailloux ou autre).

Il est cependant souhaitable d'effectuer une visite annuelle sur la bouche de lavage.

En cas d'avarie, la procédure de démontage est la suivante :

Il n'est pas nécessaire d'effectuer de terrassement, la tête de commande et l'appareillage intérieur sortent par le haut de la bouche.

- Isoler la bouche en fermant la vanne en amont de l'installation.
- Mettre la bouche en position d'ouverture.
- A l'aide d'un tournevis, desserrer la vis de blocage du volant sur la tête de commande Rep.19.
- Retirer le volant de manœuvre Rep.10.
- A l'aide d'une clé, desserrer la tête de commande afin de procéder au retrait total de l'appareillage.
- S'assurer du bon état du clapet caoutchouc Rep.18 et du porte clapet Rep.11 sinon procéder à leur remplacement (Voir les références sur plan d'ensemble au dos).
- Remettre en place l'appareillage en s'assurant de la bonne position du joint de la tête de commande.
- Resserrer la tête de commande sur le coffre Rep.1.
- Remonter le volant de manœuvre avec la vis de blocage.
- Ouvrir la vanne en amont de l'installation.
- Refermer la bouche.

Nota : utiliser le même procédé que ci-dessus pour remplacer le joint sous la tête de commande.