



**RLS STANDARD ET RLS 3D**  
Système autonivelant Raimondi

Machines & outillage pour la pose du carrelage



## > Description

Une pose dans les règles de l'art exige un niveau parfait entre les carreaux. Souvent, à cause des supports qui ne sont pas parfaitement de niveau, les carreaux de faible épaisseur trop flexibles ou les carreaux de grand format (très lourds) sont difficiles à placer correctement.

En effet, des carreaux qui semblent parfaitement plats en phase de pose, peuvent présenter des différences de niveau lors de la prise dans la colle. Cela peut-être évité grâce au système autonivelants, qui maintiennent un niveau parfait entre les carreaux et accélèrent la pose.

## > Mode d'emploi

### Comment positionner le support?


1. Après avoir étendu la colle, insérer les supports au dessous des carreaux (un par côté). 2. En fonction du format du carreau, positionner un ou plusieurs supports pour chaque côté du carreau. 3. Positionner le carreau et le taper avec un maillet.

### Comment insérer le coin?

1. Insérer le coin dans la fente du support en veillant à ne pas dépasser le point de rupture. 2. Pour faciliter l'insertion du coin, nous vous conseillons l'usage de la pince à pression réglable.

### Comment enlever les bases?

Lorsque la colle est sèche, la partie supérieure se sépare de la base en donnant un coup, dans la direction de la ligne du joint, avec un maillet ou avec le pied.





> Kit, pince et coins RLS 3D et RLS standard

	Réf.	Article			Description		
1.	15201	180KIT3D	8024648086624	4	Kit R.L.S 3D (75 bases, 75 coins + 1 pince)	49 x 39 x h25	-
2.	15200	180KIT100	8024648067951	4	Kit R.L.S. pour sols (100 bases, 100 coins + 1 pince)	54 x 54 x h32	9,0
	15205	180KIT100RIV	8024648065209	4	Kit R.L.S. pour murs (100 bases, 100 coins + 1 pince)	54 x 54 x h32	9,0
3.	15150	231N	8024648067364	1	Pince R.L.S. pour sols	32 x 32 x h8	0,5
4.	15155	231N RIV	8024648012005	1	Pince R.L.S. pour murs	32 x 32 x h8	0,6
5.	15120	180CUNE0100	8024648067944	12	Sachet de 100 coins R.L.S.	59 x 30 x h37	12,0
	15125	180CUNE0250	8024648011947	8	Sachet de 250 coins R.L.S.	59 x 30 x h37	12,0
	15130	180CUNE0500	8024648011954	3	Sachet de 500 coins R.L.S.	60 x 40 x h35	12,0
	15131	180CU500SE	8024648072603	2	Seau de 500 coins R.L.S.	62 x 42 x h36	11,0

> RLS standard

6.	15140	180BA200H20	8024648069627	8	Sachet de 200 bases forte épaisseur (12 à 20 mm)	58 x 29 x h26	9,0
	15145	180BA400H20	8024648070050	8	Sachet de 400 bases forte épaisseur (12 à 20 mm)	58 x 29 x h26	9,0
7.	15100	180BASE100	8024648067241	20	Sachet de 100 bases faible épaisseur (3 à 12 mm)	59 x 30 x h37	9,0
	15105	180BASE250	8024648067937	8	Sachet de 250 bases faible épaisseur (3 à 12 mm)	59 x 30 x h37	9,0
	15110	180BASE500	8024648067258	4	Sachet de 500 bases faible épaisseur (3 à 12 mm)	59 x 30 x h37	9,0
8.	15117	1880BS0003C0250		8	Sachet de 250 bases pour joints de 3 mm	58 x 29 x h26	9,0
	15118	1880BS0003C0500		8	Sachet de 500 bases pour joints de 3 mm	58 x 29 x h26	9,0
9.	15147	1880BS0004C0250		8	Sachet de 250 bases pour joints de 4 mm	58 x 29 x h26	9,0
	15148	1880BS0004C0500		8	Sachet de 500 bases pour joints de 4 mm	58 x 29 x h26	9,0

> RLS 3D

10.	15080	180BS0001C0100		24	Sachet de 100 bases R.L.S	30 x 40 x h32	9,0
	15081	180BS0001C0250		10	Sachet de 250 bases R.L.S	30 x 40 x h32	8,0
	15082	180BS0001C0500		5	Sachet de 500 bases R.L.S	30 x 40 x h32	8,0
	15260	180B01MM3D0100		24	Sachet de 100 bases R.L.S	30 x 40 x h32	8,0
	15261	180B01MM3D0250		10	Sachet de 250 bases R.L.S	30 x 40 x h32	8,0



**RAIMONDI**  
DISTRIBUTION 2S

[www.raimondi.fr](http://www.raimondi.fr)

Chemin des Noyers  
Parc d'Activités de la Bertine  
38690 - Colombe (FRANCE)

---

Tél. +33 (0)4 76 06 91 03

Fax +33 (0)4 76 65 15 01

---

[info@raimondi-france.com](mailto:info@raimondi-france.com)

